

Informations sur l'ABT/DTL

<http://jpbaron.com>

- Sur ce contrôleur, tous les microphones sont activés.
- Il est normalement utilisé avec 5 microphones, mais il est possible d'en utiliser moins.
- Le boîtier est certifié IP56 pour la résistance à l'eau.
- Un relais pour le lanceur (2 ampères maximum) ; le temps de fermeture est de 0,5 seconde.
- Tension d'alimentation comprise entre 5 volts et 32 volts CC
 - 1 = positif
 - 2 = négatif
 - 3 = sortie du lanceur
 - 4 = entrée du lanceur
- Chaque entrée **microphone utilise les broches 3 et 2** (communes) du connecteur.
- Sur la carte, un commutateur n° 1 permet d'activer une minuterie aléatoire de 1,5 seconde.
- Sur la carte, un commutateur n° 2 permet de réduire la sensibilité lorsqu'il est en position ON.
- Sur la carte, un potentiomètre T1 (au centre) => Balance avec « voice killer »
- Sur la carte, un potentiomètre T2 (en bas) => Sensibilité du déclenchement.
 - La sensibilité maximale est atteinte lorsque le potentiomètre est tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Sur la carte, la LED bleue indique l'activation par la voix.
 - Sur la carte, la LED rouge indique la détection d'un coup de feu.
 - Sur la carte, la LED verte indique que l'appareil est sous tension.
 - Les broches T1 et T2 sont sous tension positive pour permettre le réglage d'une valeur à l'aide d'un multimètre.
 - Une pression longue sur le bouton « Break » (> 3 secondes) permet d'enregistrer le volume en mémoire.

